

# PREPARAÇÃO E ASSENTAMENTO

## REVESTIMENTO TRAVERTINO, GALALA E ROYAL GREY

### Onde posso utilizar

Em paredes, revestimentos interno e externo. Por se tratar de produto natural podem ocorrer variações de formato, tonalidade ou marcas, devido à própria rocha de onde foi extraído. Estas variações tornam cada peça única, valorizando o resultado final.

Os Travertinos oferecem alta resistência mecânica e alta durabilidade, desde que seu assentamento seja feito de forma adequada.

Este material é contraindicado para áreas internas de lareiras e churrasqueiras.

### Recebimento e Armazenamento

É dever do cliente deixar um responsável e instruí-lo para receber as mercadorias no local combinado. No ato da entrega é fundamental:

-Conferir os produtos seguindo a nota fiscal. Caso haja alguma irregularidade, informe aos entregadores, registre a ocorrência na nota fiscal e entre em contato imediatamente com loja onde a compra foi efetuada;

-Manusear e armazenar com cuidado, para evitar danos ao material; Não ultrapassar a quantidade máxima de empilhamento de 8 (oito) caixas;

-Armazenar os produtos em lugar limpo, seco e coberto. Atenção! Todo material assentado será considerado como produto aceito, impossibilitando trocas, devoluções e eventuais reclamações de tonalidade ou formato.

### Preparação

Por apresentar variações de tonalidade e formato entre as pedras, antes do assentamento é necessário abrir algumas caixas e simular a parede ou piso a ser assentado, para ter a ideia de como ficará a superfície depois de pronta. Caso ocorram diferenças de tamanho relevantes será necessário refilar as peças na obra. Faça um gabarito e acerte as pedras usando uma máquina especializada (serra mármore corte seco). Como os revestimentos são porosos e apresentam bordas não retificadas, a escolha da cor da argamassa é importante para garantir um resultado harmonioso, pois pode ficar visível entre as peças. Para perfeita aderência da argamassa é importante a remoção de toda a tinta, massa ou qualquer outro revestimento existente. A parede precisa estar com o emboço limpo e firme, nunca esfarelado ou estar oco, para que as peças não se destaquem.

Se a parede apresentar umidade, é obrigatório fazer a sua impermeabilização com um produto específico.

## **Assentamento**

Este tipo de material é assentado em junta seca, ou seja, sem rejunte e recomenda-se que o assentamento seja a última etapa de execução da obra, para evitar que outras etapas construtivas danifiquem o produto ou sua aparência.

Antes do assentamento, molhe as pedras para eliminar o pó, sujeiras e eventuais resíduos que possam interferir na aderência da argamassa. Utilize argamassa colante, de classificação indicada neste manual e siga as instruções do fabricante. Estique a massa em uma área de no máximo 0,5m<sup>2</sup> por vez. Se não houver este cuidado, a massa poderá vitrificar e não colar corretamente. Lembre-se de umedecer a superfície e as pedras antes da aplicação da argamassa, para evitar que ela perca água para a superfície, diminuindo assim a resistência desejada. A aplicação da argamassa, já misturada seguindo as especificações do fabricante, deverá ser feita com uma desempenadeira dentada de 6 a 8 mm. A argamassa colante deve ser aplicada com a parte lisa da desempenadeira com uma angulação de 30°, espalhando uniformemente a argamassa sobre a superfície, deixando uma camada de 4 mm de espessura. A seguir passe a parte dentada da desempenadeira com uma angulação de 60° em um mesmo sentido, fazendo assim cordões uniformes de argamassa colante. Aplique a argamassa também no verso da pedra, perpendicularmente, de forma que toda a área da peça seja coberta (dupla colagem).

## **Durante a obra:**

A limpeza pós-obra deve ser feita após o tempo determinado pelos fabricantes da argamassa para não comprometer a sua aplicação, mas esse tempo não deve ser muito estendido, para evitar que provoque manchas no revestimento.

## **Limpeza de Manutenção:**

Estes revestimentos podem ser limpos com detergente neutro ou detergente alcalino. Os detergentes são eficientes na remoção de sujeiras sem agredir o revestimento. Siga atentamente as instruções do fabricante e nunca deixe o detergente secar sobre o revestimento.

## **Proteção:**

É importante a aplicação de produtos que protejam e facilitem a manutenção e limpeza das pedras. Essa impermeabilização deve ser refeita sempre que forem evidenciados problemas na impermeabilização anterior. Para aplicação de qualquer produto de proteção, o revestimento deve estar totalmente seco, livre de qualquer umidade do assentamento ou da limpeza. O impermeabilizante Oleofugante é indicado para proteger o Travertino de umidade e manchas sem alterar as características naturais e nem a tonalidade do revestimento.

Informações sobre a aplicação destes produtos devem sempre ser obtidas junto ao fabricante.

As argamassas recomendadas e atestadas pelo fabricante quanto à aderência e flexibilidade são:

-Travertino Classico e Galala Light: argamassa cor branca.

-Travertino Noce e Royal Grey: argamassa cor cinza.

O consumo das argamassas é de aproximadamente 6,5kg por m<sup>2</sup>.

**Importante:** A unique não se responsabiliza por danos causados pela instalação de qualquer produto. Contratar mão de obra especializada para assentamento de pedras e ler atentamente as orientações deste manual.

A UNIQUE não se responsabiliza por eventuais problemas com a argamassa, que são de responsabilidade do respectivo fabricante.

A UNIQUE esclarece que o fenômeno da eflorescência não é considerado defeito, pois não é causado pelo revestimento. Esse fenômeno não altera as características estruturais do revestimento.

**Você sempre  
à frente**

**U N I Q U E**  
ACABAMENTOS REFINADOS