

Os Elementos Vazados, que também são conhecidos como Cobogós, têm esse nome em homenagem aos três engenheiros criadores deste tipo de material, nome composto com as iniciais dos sobrenomes dos mesmos: Coimbra, Boeckmann e Góis.

Os cobogós Unique são fabricados nos mais altos padrões de qualidade e o único no mercado sem contra indicação para utilização em áreas externas. Os elementos vazados são produzidos individualmente como um bloco de material cerâmico oco e revestido por esmalte.

Este tipo de produto é uma excelente escolha para divisórias de áreas externas e internas, deixando sua casa, apartamento, fachada e escritório iluminado e arejado.

Especialmente é um ótimo elemento para as regiões quentes, pois permite a penetração da luz solar e também um melhor uso da ventilação natural, mantendo a privacidade mas sem comprometer o brilho e a visibilidade do interior do ambiente.

O cobogó Unique é a combinação de tradição e modernidade, arte e natureza e são produzidos em várias formas e cores.

UNIQUE
ACABAMENTOS REFINADOS

Você sempre
à frente



COBOGÓS

MANUAL DE INSTALAÇÃO

UNIQUE
ACABAMENTOS REFINADOS



Devido ao processo artesanal de produção dos cobogós podem ocorrer pequenas variações de tamanho (até 3mm) e cor, pequenas marcas, “ponta de agulha” e arestas, sendo características inerentes ao produtos artesanal e impossível de se evitar.

Antes de iniciar o assentamento, solicitamos que sejam lidas atentamente todas as instruções de instalação.

MATERIAIS NECESSÁRIOS:

- Cobogós
- Argamassa AC3 BRANCA;
- Rejunte; (opcional)
- Esponja para limpeza do bloco;
- Nível;
- Maço de borracha;
- Linha;
- Vergalhão de ferro (5mm).



1 - Certifique-se de que o vão a ser preenchido tem as dimensões adequadas uma vez que eles não devem ser cortados;

2 - O piso onde as peças serão assentadas deve estar limpo e nivelado;

3 - Limpar as peças eliminando traços de poeira;

4 - Na primeira fiada, ao nível do chão, deve ser aplicada uma demão de impermeabilizante, sob argamassa. Também é indicado, para a proteção das peças, que seja feita uma base, também nivelada, para que a partir desta sejam assentados os elementos vazados;

5 - Verificar o prumo das paredes caso haja fixação dos cobogós nas mesmas;

6 - O assentamento deve ser iniciado pelos “cantos” ou “extremidades”. Entre os extremos deverá ser esticada uma linha, está como guia garantindo o nivelamento de cada fiada. Acompanhe verificando o prumo;

7 - Eventuais diferenças dimensionais nas peças devem ser corrigidas com a argamassa no momento do assentamento. A argamassa deve envolver todas as faces das peças;

8 - Para melhor estruturação e segurança, recomendamos que a cada duas fileiras se coloque uma barra de ferro de 3/16 ou 5mm no sentido horizontal entre as peças;

9 - Rejunte: É recomendado aguardar 48 horas após o assentamento para iniciar o rejuntamento. Em caso de juntas coloridas deixe com profundidade para receber o rejuntamento colorido;

10 - A primeira limpeza de seus elementos vazados deve ser realizada com esponja macia e produtos neutros, não abrasivos e deve ser feita cuidadosamente, pois ainda pode haver materiais bastante abrasivos em sua superfície, como cimento e areia. Além disto, sendo bem executada esta limpeza, você estará facilitando a limpeza diária;

11 - Esta limpeza inicial deve ser executada em até 72 horas após o final do rejuntamento.

Observações:

1 - É indicado que o assentamento de nossos produtos sejam realizados na última etapa da execução da obra, para evitar possíveis danos das outras etapas;

2 - Para grandes extensões é fundamental que um engenheiro ateste a segurança da instalação. A utilização de argamassa inadequada prejudica a segurança da instalação e a estética do assentamento;

3 - NÃO assentar todos os módulos em uma só fase. É fundamental se respeitar o tempo de secagem da argamassa utilizada (verificar normas técnicas do produto);

4 - Os produtos UNIQUE, após recebidos, devem ser armazenados corretamente, em área limpa, coberta, e o empilhamento máximo de caixas deve ser respeitado.

Limpeza e manutenção:

Deve ser utilizado pano macio úmido com água e sabão neutro para a limpeza da superfície esmaltada das peças.